

Schurter

CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S

| | |
|------------|--|
| モデル: | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S |
| メーカー/ブランド: | Schurter |
| 製品の説明 | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| データベース: | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S.pdf |
| RoHのステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫状況 | 6572 pcs stock |
| 配達場所 | 香港 |
| 輸送モード | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

見積もりをリクエストする

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sの仕様

| | |
|----------------------|---|
| モデル | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S |
| メーカー | Schurter |
| 説明 | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| フリーステータス/ ROHS状態 | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
| 在庫あり | 6572 pcs |
| データシート | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S.pdf |
| 定格電圧 - DC | 60V |
| 定格電圧 - AC | 42V |
| タイプ | Capacitive, Illuminated |
| 結線スタイル | Wire Leads |
| スイッチ機能 | Off-On |
| シリーズ | CPS |
| パネルカット寸法 | Circular - 19.10mm Dia |
| パッケージング | Bulk |
| 運転温度 | -40°C ~ 60°C |
| 装着タイプ | Panel Mount, Front |
| 水分感受性レベル (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 機械的寿命 | - |
| 鉛フリーステータス/ ROHSステータス | Lead free / RoHS Compliant |
| 保護等級 | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| イルミネーション電圧 (公称) | 5 ~ 28 VDC |
| イルミネーションタイプ、色 | LED, Green/White |
| 特徴 | V Symbol |
| 電氣的寿命 | - |
| 詳細な説明 | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| 定格電流 | 100mA (AC/DC) |
| 色 - アクチュエータ/キャップ | Silver |
| 回路 | SPST |
| アクチュエータタイプ | Round, Button, Flush |

関連ラベル

| | | |
|---|--|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sディストリビュータ | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sサプライヤー |
| CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sの価格 | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sの写真 | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sイメージ |
| CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S PDF データシート | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sデータシートをダウンロード | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sデータシート |
| CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S在庫 | CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-Sを購入する | Schurterを購入する |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S | Schurterサプライヤー | Schurterディストリビュータ |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1022-S | |

関連商品

| | |
|--|--|
| <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1019-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 3107 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> | <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1016-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 2873 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> |
| <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1021-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 2884 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> | <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1026-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 5411 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> |
| <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1023-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 4900 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> | <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1028-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 6569 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> |
| <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1018-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 3770 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> | <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1017-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 6085 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> |
| <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1024-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 4114 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> | <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1027-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 5035 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> |
| <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1025-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 5998 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> | <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0GWVAR-W1020-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: 6119 pcs</p> <p style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px; text-align: center; border-radius: 3px;">RFQ</p> |